

更换过滤器

初级过滤阶段: Herding® 烧结板过滤器		OEB 1 1-5 mg/m ³	OEB 2 0,1-1 mg/m ³	OEB 3 10-100 µg/m ³	OEB 4 1-10 µg/m ³	OEB 5 < 1 µg/m ³
移除过滤元件	敞开存放在托盘上	✓	✗	✗	✗	✗
	用塑料薄膜包装	✓	✓	✗	✗	✗
Herding 初次冲洗	润湿, 取出, 用塑料薄膜包装	✓	✓	✓	✓	✓
二级过滤阶段: HEPA过滤盒						
移除过滤盒	打开存放在托盘上	✓	✗	✗	✗	✗
	用塑料薄膜包好	✓	✓	✗	✗	✗
进袋/出袋	用棘轮带封口	✓	✓	✓	✓	✗
	用夹子封口	✓	✓	✓	✓	✓

除尘器

不连续的		OEB 1 1-5 mg/m ³	OEB 2 0,1-1 mg/m ³	OEB 3 10-100 µg/m ³	OEB 4 1-10 µg/m ³	OEB 5 < 1 µg/m ³
容器	不要封口, 打开存储	✓	✗	✗	✗	✗
	盖上盖子	✓	✓	✗	✗	✗
塑料袋	用棘轮带封口	✓	✗	✗	✗	✗
顶包	盖上盖子	✓	✓	✗	✗	✗
Herding安全变更 进袋/出袋	用棘轮带封口	✓	✓	✓	✓	✗
	用夹子封口	✓	✓	✓	✓	✓
连续的						
大包	用绳索封口	✓	✗	✗	✗	✗
进袋/出袋	用棘轮带封口	✓	✓	✓	✓	✗
	用夹子封口	✓	✓	✓	✓	✓
CLS [*] 和塑料管	用棘轮带封口	✓	✓	✓	✓	✗
	用夹子封口	✓	✓	✓	✓	✓
*可选择额外的防护等级		用焊接封口	✓	✓	✓	✓

可选: 可进行SMEPAC测试

通常由用户定义OEB信息